の国。シヤーレンチ

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL No. 1310




型式

GM-201A / GM-202A

GM-221A / GM-222A / GMC-221 / GMC-222

GH-241A / GH-242A / GHC-241 / GHC-242



⚠警 告

- ●製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上で ご使用ください。
- ●取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に保管してください。
- ●取扱説明書の表紙に記載している型式は、日本国内での使用に限定させていただきますので、ご了承ください。日本国外での使用につきましては、保証できません。
 The models described on the front page of the instruction manual can only be used in Japan. Cannot be used outside Japan.

TONE株式会社

はじめに

この度は、当社 **シヤーレンチ**をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■まず、下記事項をご確認ください。
 - ●輸送途中で破損した箇所がないか。
 - ●ねじ・ボルトに脱落・緩みがないか。
 - ●注文通りのものが入荷しているか。
 - ●付属品は、全部揃っているか(♥P.11)。

万一、不具合な点がございましたら、お買い求めの販売店、または弊社営業所までお申し付けください。

- ■製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みください。 人身事故や故障を未然に防ぐ為にも、取扱説明書の内容を理解していただいた 上で、ご使用ください。また、ご使用方法を熟知された方、すでにお読みになった 方も、ご使用前には、今一度取扱説明書をお読みください。
- ■お読みになられた後は、いつでも読めるように備え付けの保管袋に、保管して ください。
- ■万一、取扱説明書および警告ラベルを紛失・破損された場合、または保管用として別途、取扱説明書をご入用の方は弊社営業所までお申し付けください。

お買い求めの製品や取扱説明書の内容について、不明な点がございましたら、お買い求めの販売店、または弊社営業所までお問い合わせください。

■取扱説明書に記載しております内容は、日本国内においてのみ有効とさせて いただきます。ご了承ください。

日本国外での使用に付きましては、保証できません。

The models described on the front page of the instruction manual can only be used in Japan. Cannot be used outside Japan.

注意文について



▲危 険

誤った取り扱いをしたときに、使用者が 死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが、想定される内容のご注意。

▲警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容のご注意。

▲注 意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的 損害の発生が予想される内容のご注意。

いずれも安全に関する重要な内容を記載してありますので、守ってください。

目 次

1.	用 途4	
2.	▲ご使用上の注意事項4	
3.	各部の名称および付属品10	
4.	ご使用前に12	
5.	部品の交換方法13	
6.	操作方法16	
7.	保守点検18	
8.	特 長20	
9.	仕 様21	
10.	アフターサービス22	

▲印の項目は重要事項ですので、よくお読みください

1.用 途

■トルシア形高力ボルト(通称:トルシャーボルト,シャーボルト)の締結を 目的とする電動レンチです。

2. / ご使用上の注意事項

- ■火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「注意事項」 を守ってください。
- ■ご使用される前に、この「注意事項」をお読みいただき、指示に従って正しく ご使用ください。

⚠危 険

- ●高所作業での感電に注意してください。
 - ○高所での感電は、転落・落下事故を引き起こし、たいへん危険です。
 - □ 二重絶縁に関するご説明 -

本製品は二重絶縁構造をもつ電動レンチです。

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、2つの絶縁物により二重 に絶縁されており、感電に対する安全性が高められているものが、二重絶縁

構造です。この二重絶縁構造をもつ電動レンチには「□ (二重絶縁)」マーク

を表示しています。またアース(接地)する必要がなく、コードおよび電源プラグにはアース線および端子などはありません。

指定以外の部品と交換したり、間違って組み立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、けが・事故の原因となります。

分解・組立や部品の交換・修理などは、お買い求めの販売店、または 弊社営業所にお申し付けください。

♠警告

●感電に注意してください。

- ○雨中や雪中、および濡れた所や湿った所では、使用しないでください。
- ○濡れた手で電源プラグに触れないでください。

感電・火災・漏電の原因になります。

●コードは、定期的に点検してください。

○万一、損傷している場合は、お買い求めの販売店、 または弊社営業所に修理を依頼してください。

感電・火災・漏電の原因になります。

●ガソリン・ガス・シンナー・ベンジンなど引火性危険物がある 場所では、使用しないでください。

〇スイッチは、開閉時に火花を発します。 また整流子モータは回転中に整流火花を発しますので、 引火性危険物がある所では使用しないでください。

爆発・火災の原因になります。

●高所作業での、落下事故に注意してください。

- 〇安全帯を、着用してください。
- ○落下物による危険防止のため、作業場にはネットや帆布などによる 安全策を講じてください。
- 〇作業場の下に、人がいないことを確認し作業してください。
- 〇心身の疲れを感じた場合は作業をしないでください。

転落・落下事故の原因になります。

●無理に使用しないでください。

〇能力範囲内で使用してください。

能力範囲を超える使用や、本来の目的以外の使用は損傷を まねくばかりだけでなく、事故・けがの原因になります。

警告

●ソケットは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

取り付けが不完全であると、事故・けがの原因になります。

取り付け方法は、「部品の交換方法」(♥P.13)の項目を ご覧ください。

●不意な始動は避けてください。

○電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて持ち運ばないでください。 誤って起動する恐れがあり、けがの原因になります。

●次の場合は、電源プラグを電源から抜いてください。

- 〇使用しない場合
- 〇付属品などを交換する場合
- ○点検・整備を行う場合
- 〇その他、危険が予想される場合 不意に起動し、けがの原因になります。

●分解・改造をしないでください。

分解や改造は、感電・火災・故障・けがの原因になります。

▲ただし、下記消耗品は必要に応じて交換してください。

インナーソケット/アウターソケット/止めねじ /インナーソケットスプリング/エジェクターピン /エジェクタースプリング/カーボンブラシ

●使用しない場合は、メタルケースに収納し、所定の場所に保管して ください。

○乾燥した場所で、子供の手の届かない所、または鍵のかかる所に鍵を掛けて保管してください。

故障および、誤操作・事故の原因になります。

⚠警 告

- ●運転中に異常音・振動・異臭などを感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグを電源から抜いてください。
 - 〇お買い求めの販売店、または弊社営業所までご連絡ください。

感電・火災・けがの原因になります。

●修理は、お買い求めの販売店、または弊社営業所までお申し付け ください。

> 修理知識および技術力のない方が修理されますと、 性能を発揮できないだけでなく、事故・けがの原因になります。

- ●ご使用になる前に、下記の点検を行ってください。
 - ○ソケット/電動レンチ本体/部品/コード/電源プラグ/ コネクタなどに、変形・亀裂・破損などの異常がないか、 点検してください。

異常がある場合は、使用しないでください。 感電・火災・やけど・けがの原因になります。

●電源は、銘板表示の電圧で使用してください。

火災・やけど・破損・けがの原因になります。

- ●落としたり、ぶつけたりしたときは、異常がないか点検してください。
 - ○変形・亀裂・破損などの異常がないか、点検してください。

異常がある場合は、使用しないでください。 感電・火災・やけど・けがの原因になります。

1 注 意

- ●作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ■ちらかった場所や作業台で使用しないでください。 事故の原因になります。
- ●子供を近づけないでください。
 - ■作業者以外に電動レンチやコードに触れさせないでください。
 - ■作業者以外を作業場に近づけないでください。
- ●作業する場所の安全を確認してください。
 - ■常に足場をかため、身体の安定を保って作業してください。
 - ■コードを物に巻き付けないでください。
 - ■コードで足を引っかけないよう、注意して作業してください。
 - ■作業場は、明るくしてください。
- ●作業に適した機種選定をしてください。
 - ■用途以外に使用しないでください。
- ●作業に適した服装で作業をしてください。
 - ■屋外での作業の場合は、ゴム手袋と滑り止めのついた履物を ご使用ください。
 - ■作業現場に入る時は、ヘルメット・帽子などを正しく着用してください。
- ●付属品は、当社純正品をご使用ください。
 - ■本取扱説明書・弊社カタログに記載されている付属品の交換は、 当社純正品をご使用ください。

事故・故障の原因になります。

●電源プラグのタコ足配線をしないでください。

火災・事故・故障の原因になります。

▲注 意

- ●コードは乱暴に扱わないでください。
 - ■コードを持って電動レンチを運ばないでください。
 - ■コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - ■コードを加熱される所・油などが付く所・傷が付く所には、近づけないでください。
- ●モ―タの通風を良くしてください。
 - ■モータの通風口に異物を差し込まないでください。
 - ■モータの通風口を物で覆わないでください。
- ●念入りに手入れをしてください。
 - ■使用の際は、握り部および握り手を常に乾いた状態に保ち、油・グリスなどが付かないようにしてください。
- ●電動レンチ1台毎に感電防止用漏電しゃ断器を設置してください。
 - ■二重絶縁構造の場合、設置は免除されていますが、 万一の感電防止のため設置することをおすすめします。
- ●延長コードは、太さに応じて下記の最大長さ以下で、 ご使用ください。


コードの太さ	最大長さ		
(導体公称断面積)	100 V	200 V	
1.25 mm ²	10 m	20 m	
2.0 mm ²	15 m	30 m	
3.5 mm ²	30 m	60 m	

- ■最大長さ以上の延長コードを使用すると、能力低下を引き起こし、 故障の原因となります。
- ●騒音に関する法・条例を守ってください。
 - ■各都道府県の条例で定める工場・事業所で使用する場合は、 周辺に迷惑をかけないよう、各条例で定める騒音規制値以下で ご使用ください。

必要に応じて、しゃ音壁を設けてください。

3.各部の名称および付属品

各部の名称



付属品

型式	インナーソケット	アウターソケット	その他
GM-201A	M16用	M16用	・インナーソケットスプリング
GM-202A	M20用(本体に装着)	M20用(本体に装着)	(本体に装着)
GM-221A			・エジェクターピン
GM-222A	M20用	M20用	(本体に装着)
GMC-221	M22用(本体に装着)	M22用(本体に装着)	・エジェクタースプリング
GMC-222			(本体に装着)
GH-241A			・(ー)ドライバー
GH-242A	M22用	M22用	・メタルケース
GHC-241	M24用(本体に装着)	M24用(本体に装着)	·取扱説明書(本書)
GHC-242			

オプション

型式	
GM-221A GM-222A GMC-221 GMC-222	M16用ソケット(インナーソケット、アウターソケット) M16用ロングソケット(インナーソケット、アウターソケット) M20用ロングソケット(インナーソケット、アウターソケット) M22用ロングソケット(インナーソケット、アウターソケット) エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
GH-241A GH-242A GHC-241 GHC-242	M20用ソケット(インナーソケット、アウターソケット) 超高力ボルト対応 M20用ソケット(インナーソケット、アウターソケット) 超高力ボルト対応 M22用ソケット(インナーソケット、アウターソケット) 超高力ボルト対応 M24用ソケット(インナーソケット、アウターソケット) エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)

- ●型式の頭文字が"GM"の製品はMシリーズソケットが共通使用できます。
- ●型式の頭文字が"GH"の製品はHシリーズソケットが共通使用できます。
- ●付属品およびオプションなどについての詳細、その他不明な点につきましては、 お買い求めの販売店、または弊社営業所へお問い合わせください。

4.ご使用前に

∕ 警告

●下記の事項は電源プラグを電源に差込む前に 確認してください。

不意に起動し、けがの原因になります。

○電動レンチ本体の点検

電動レンチ本体/ソケット/部品などに、変形・亀裂・破損などの 異常がないか点検してください。 異常がある場合は、使用しないでください。


- ○電源の確認 銘板に表示してある電源でご使用ください。
- ○ソケットの選択 締付けるボルト/ナットのサイズに応じたソケットをご用意ください。
- 〇ソケットの装着
 - ソケットは、電動レンチに確実に取り付けてください。 取り付けた後は、ソケットが本体から外れないことを確認してください 詳細は「部品の交換方法」(ΦP.13)を参照してください。

5.部品の交換方法


●エジェクトレバーを操作して、エジェクターピンを突き出してから 交換作業をしてください。

> 不意にエジェクターピンが突き出す場合があり、失明など、 けがの原因になります。

- ○付属の(-)ドライバーで電動レンチ本体部の先端にある2ヶ所の止めねじを 緩め、アウターソケットとインナーソケットがセットされた状態で電動レンチ本体 から取り外します。
 - …止めねじは緩めすぎると抜け落ちます。紛失する恐れがありますので、ご注意ください。




○アウターソケットからインナーソケットを外す場合は、突き出しピンを 付属の(ー)ドライバー、またはボルトのピンテールで押すと外れます。



●突き出しピンは、インナーソケット内にあるドーナツ状の部品のことです。

- ○締付けるボルトサイズに合った、アウターソケットおよびインナーソケットを、ご 用意ください。
 - ・・・・たとえばM22のボルト締付けには、M22用の当社純正アウターソケットおよびインナー ソケットをご用意ください。
- ○アウターソケットとインナーソケットを、次の方法でセットしてください。 インナーソケットを立て、その上にアウターソケットをかぶせます。 その状態で、インナーソケットに付属の(−)ドライバー(M22, M20, M16で利用可能)、またはボルトのピンテールを押し込んで突き出しピンを押し込みますとセットできます。




〇インナーソケットスプリングが電動レンチに正常にセットされているか、確認してください。次に、アウターソケットとインナーソケットをセットした状態で、アウターソケットの凹凸部を本体のアウターソケットホルダの凹凸部の位置に合わせて差し込みます。

差し込むとき、本体とアウターソケットとの結合部に、「すきま」が生じて入らない場合があります。

この様な場合は、付属の(-)ドライバー(M22, M20, M16で利用可能)、または同サイズのボルトのピンテールをインナーソケットに差し込み、 左右に小刻みに廻しながらインナーソケット・アウターソケットの順で 差し込んでください。

「すきま」がなくなったことを確認し、止めねじを確実に締付けてください。




∕ 警告

●「すきま」をなくし、ソケットを電動レンチ本体に セットしてください。


けが・破損の原因になります。

6.操作方法


●本電動レンチは本締め用です。



〇インナーソケットをボルトのピンテール部に完全に差し込んでください。




- 〇アウターソケットをナットに完全に差し込んでください。
 - …差し込みにくい場合は、左右にインターナルギヤを揺動させながら差し込んでください。
 - ・・・・ナメリ防止機能により、ピンテールの差し込みが不十分ですと、アウターソケットをナット に差し込むことはできません。




〇スイッチを引いて起動してください。


アウターソケットが回転し、ナットを締付け始めます。




○締付けが進むと回転スピードが徐々に遅くなり、規定トルクに達すると、ボルト の破断溝部でピンテールが切断されます。



○電動レンチをナットからまっすぐ引き離してください。 インナーソケットには、ピンテールが残っています。



〇エジェクトレバーを引いて、ピンテールの排出を行ってください。



▲警告

- ●作業中は、下に人がいないことを確認してください。
 - 〇ピンテールは不用意に投げ捨てず、 所定の袋に入れて安全作業に心がけてください。

けが・事故の原因になります。

7.保守点検

↑ 警告

●保守点検を行うとき、使用後および停電のときは、スイッチを切り、 電源プラグを電源から抜いてください。


不意に起動し、感電・けがの原因になります。

- ●エジェクトレバーの操作を行わずに、ピンテールが脱落する場合は、インナーソケットを新品と交換してください。
 - 〇インナーソケットの内側部分が摩耗しますと、ピンテールが脱落し易くなり 大変危険です。直ちにインナーソケットを新品と交換してください。


けが・事故の原因になります。

- 〇ソケット部およびソケットとレンチの取り付け部周辺は、異物(ほこりなど)が 混入し易い筒所ですので、定期的に取り外して清掃してください。
- ○汚れを拭き取る場合は、乾いたウエスで拭いてください。 ベンジン・シンナー・ガソリンなどの有機溶剤で拭かないでください。ひび割れ や変色の原因になります。
- 〇モータ内部には、油・有機溶剤など、異物が入らないよう注意してください。
- ○作業終了後は、メタルケースに入れて乾燥した場所に保管してください。
- ○エジェクター機構の部品が摩耗しますと、エジェクター機構の働きがなくなり、 ピンテールの打ち出しができなくなる場合や、ピンテールが脱落する場合が ありますので、お買い求めの販売店、または弊社営業所に修理を依頼してく ださい。

- 〇カーボンブラシは定期的に点検し、カーボンブラシの長さが摩耗限界線まで摩 耗する前に、当社指定の新品と交換してください。
 - ※カーボンブラシは2ヶ所使用しております。交換の際には2ヶ所とも交換してください。
 - ※型式により使用するカーボンブラシが異なる場合があります。ご入用の際は、電動レンチ 本体の型式をご指定ください。



〇カーボンブラシの交換は、次のとおり正しく差し込んでください。



〇6ヶ月または3万本使用毎を目安に、オーバーホール(有償)を受けてください。 なお、オーバーホールにつきましては、お買い求めの販売店、または弊社営業 所までお申し付けください。

8.特 長

- 〇二重絶縁構造の新型モータを採用
- Oトルシア形超高カボルトの締付けに対応
- 〇ピンテールのナメリ防止機能付き
- ○全長が短く、軸方向にスペースがない場所での使用が可能 GMC-221,GMC-222,GHC-241,GHC-242
- OM,Hシリーズソケットを共通使用 型式の頭文字が"GM"の製品はMシリーズ 型式の頭文字が"GH"の製品はHシリーズ

9.仕 様

型式	周波数	電圧(単相)	最大 電流	最大 消費 電力	常用 最大 トルク	無負荷 回転数	本体 質量	
	(Hz)	(V)	(A)	(W)	(N·m)	(min ⁻¹) [rpm]	(kg)	
GM-201A	50-60	100	16.0	1550	1550	600	26	4.3
GM-202A	A 50-60	200	8.0	1550	800	20	4.3	
GM-221A	50-60	100	16.0	1550	800	19	4.7	
GM-222A		200 8.0	800	19	4.7			
GMC-221	50-60	100	15.0	1400	800	17	5.3	
GMC-222		200	7.5	1400	800	17	ე.ა	
GH-241A	50-60	100	22.0	2000	1250	17	7.1	
GH-242A		200	11.0	2000	1230	17	7.1	
GHC-241	50-60	100	16.0	1500	1250	11	7.1	
GHC-242		200	8.0	1500	1230	''	7.1	

型式	適応ボル	トサイズ	外形寸法(mm)		
至氏	高力	超高力	ギヤ外径	全長×高さ×幅	
GM-201A	M16·M20	M16	ϕ 68	234×246×84	
GM-202A	WITO WIZU			234^240^64	
GM-221A	221A M16·M20·M22 M16·M20	φ 75	241×250×84		
GM-222A	IVI TO "IVIZO "IVIZZ	IVITOTIVIZO	Ψ73	241^230^64	
GMC-221	M16·M20·M22	M16·M20	φ80	154×439×84	
GMC-222	WITO WIZO WIZZ	IVITO IVIZO	Ψθθ	134^439^64	
GH-241A	M20·M22·M24	M20·M22·M24	φ 85	304×257×100	
GH-242A	IVIZU*IVIZZ*IVIZ4	IVIZU*IVIZZ*IVIZ4	Ψου	304^237^100	
GHC-241	M20·M22·M24	M20·M22·M24	ϕ 85	171×442×84	
GHC-242	IVIZO IVIZZ IVIZ4	IVIZO IVIZZ IVIZ4		1/1/442/04	

[●]本体質量には、ソケット・コードは含まれておりません。

10.アフターサービス

- ■取扱説明書・電動レンチ本体・付属品などに記載されている 警告ラベル などの注意書に従って正しくご使用ください。
- ■アフターサービスについての詳細につきましては、お買い求めの販売店、また は弊社営業所へお問い合わせください。

尚、お問い合わせの際には、型式・製造番号・購入年月日・電圧・故障状況などを詳しくご報告ください。

⚠注 意

●精度不良、および故障などによって重大な損害が生じると予想される場合は、使用しないでください。

事前に予備機などの代替手段を用意してください。

製造・販売元

TONE 株式会社

営業本部 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号 営業企画部 TEL(0721)56-1850 FAX(0721)56-1851

ホームページ http://www.tonetool.co.jp 電子メール ko-eigyo@tonetool.co.jp

本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

TEL(06)6649-5982 FAX(06)6649-5983

札幌営業所 〒007-0840 札幌市東区北40条東19丁目2番12号

TEL(011)782-4544 FAX(011)783-2711

仙台営業所 〒984-0037 仙台市若林区蒲町字原田南32番1号 TEL(022)282-2161 FAX(022)282-2188

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号

TEL(03)3446-3911 FAX(03)3446-3915

名古屋営業所 〒464-0850 名古屋市千種区今池2丁目2番36号

TEL(052)741-0043 FAX(052)741-0092

広島営業所 〒731-0111 広島市安佐南区東野1丁目18番21号

TEL(082)832-3171 FAX(082)871-3456

福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂3丁目27番17号

TEL(092)411-7125 FAX(092)411-2620

●予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。なお、取扱説明書は、ケース内に保管してください。



IMKI046